

SALVIA-OCT.

Smart AnaLysis of a Vessel In Actual seas

PRELIMINARY DATA CHECK

☐ (A) using mean value and standard deviation

☐ (B) using mean value

CALCULATION ITEMS

☐ (1) Preliminary data filtering

☐ (1A) using mean value and standard deviation

☐ (1B) using mean value

☐ (2) Data correction on sea state

☐ (3) Ship performance Assessment

☐ (3A) based on Resistance Criteria Method

☐ (3B) based on Estimated Performance Curve

☐ (4) Assessment of fouling and aging

Data Input

Calculation

Save

Load

Data Import

Data Export

Manual

Converter



SALVIA-OCT.-web V2.2

スタートアップガイド

ver. 2

(国研) 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所

はじめに

ご利用の前に

ご利用に当たっては、海技研クラウドにアクセスいただき、

✓ 会員登録

✓ アプリ利用申請

を実施いただく必要があります。

海技研クラウド 会員登録：

<https://cloud.nmri.go.jp/portal/auth/signup>

利用申請から最短で2週間後からご利用いただけます。

推奨OS： Windows 11

推奨ブラウザ： Microsoft Edge (最新版)

Google Chrome (最新版)

Mozilla Firefox (最新版)

会員登録

会員登録を希望される方はこちらをクリックしてください

会員登録する

会員登録済みの方

ログイン

▶ プライバシーポリシー ▶ サイトポリシー

海技研クラウド 会員登録画面
(登録が終わるとアプリ利用申請画面に移ります)

SALVIA-OCT.-web トップページ

SALVIA-OCT.-web（実船モニタリングデータ解析プログラム）

SALVIA-OCT.-webは、実船モニタリングデータから実船性能を抽出し、比較・評価可能なプログラムです。本プログラムを利用することにより、恣意性のない実船モニタリングデータ解析が可能となります。

サポート 

スタートアップガイド 

使用する

「使用する」をクリック

概要

スタートアップガイド（本書）をダウンロード

SALVIA-OCT.-webは、実船モニタリングデータから実船性能を抽出し、比較・評価可能なプログラムです。本プログラムを利用することにより、恣意性のない実船モニタリングデータ解析が可能となります。

インターフェース

SALVIA-OCT.-webはWebアプリケーションとして以下のインターフェースでデータの入出力が可能です。出力結果に関してはOCTARVIA-index/predictionでの利用も可能です。



SALVIA-OCT.-webとは

- ✓ **SALVIA-OCT.-web**は、実船モニタリングデータから実船性能を抽出し、性能比較・評価を可能とするアプリです。
- ✓ 実船モニタリングデータの解析、評価はOCTARVIAプロジェクトで開発された標準手法に従っています。
- ✓ 本アプリの利用により、恣意性のない実船モニタリングデータ解析が可能となります。

SALVIA-OCT.
Smart Analysis of a Vessel In Actual seas

PRELIMINARY DATA CHECK

- ☐ (A) using mean value and standard deviation
- ☐ (B) using mean value

CALCULATION ITEMS

- ☐ (1) Preliminary data filtering
 - ☐ (1A) using mean value and standard deviation
 - ☐ (1B) using mean value
- ☐ (2) Data correction on sea state
- ☐ (3) Ship performance Assessment
 - ☐ (3A) based on Resistance Criteria Method
 - ☐ (3B) based on Estimated Performance Curve
- ☐ (4) Assessment of fouling and aging

Data Input Calculation Save Load Data Import Data Export Manual Converter

■ 計算項目

- ✓ データ検証
- ✓ (1) データフィルタリング
- ✓ (2) 外乱修正
- ✓ (3) 実船性能評価
- ✓ (4) 汚損、経年影響評価

■ 計算の流れ

- ✓ 計算項目の選択
- ✓ 入力データの作成
- ✓ Calculation
- ✓ 出力の確認

SALVIA-OCT.-web : ご準備いただくデータ

1. 主要目、主機要目データ
2. 実船モニタリングデータ（気象海象データ含む）
3. 自航要素、プロペラ性能データ
4. 外力データ（波、風）

- ◆ トップ画面の**Data Importボタン**により、自航要素、プロペラ性能データについてはEAGLE-OCT.-webまたはMiPoLin®、外力データ（波、風）についてはOCTARVIA-webの結果を読み込んで利用することが出来ます（詳細は後述）
- ◆ 実船モニタリングデータについてはShipDCから、気象海象データについては日本気象協会より、それぞれAPIを介して入手可能です（別料金となりますので紹介ページの価格をご確認ください）（詳細は後述）

データ入力

SALVIA-OCT.-web : データのインポート

SALVIA-OCT.
Smart AnaLysis of a Vessel In Actual seas

PRELIMINARY DATA CHECK

- ☐ (A) using mean value and standard deviation
- ☐ (B) using mean value

CALCULATION ITEMS

- ☐ (1) Preliminary data filtering
 - ☐ (1A) using mean value and standard deviation
 - ☐ (1B) using mean value
- ☒ (2) Data correction on sea state
- ☐ (3) Ship performance Assessment
 - ☐ (3A) based on Resistance Criteria Method
 - ☐ (3B) based on Estimated Performance Curve
- ☐ (4) Assessment of fouling and aging

Data Input **Calculation** **Save** **Load** **Data Import** **Data Export** **Manual**

Converter

① 計算項目にチェックを入れる（パワーカーブの推定は(1)+(2)+(3)）

② Data Importをクリック

計算項目(2)で使用するため、(2)にチェックを入れるとアクティブになります

SALVIA-OCT.-web : データのインポート



<

top

import

input

parameter

voya

Data Import from EAGLE-OCT

Import Items

- propeller open characteristics
- self-propulsion factors(1-t, η_R)
- projected transverse area above water line

Data Import from EAGLE-OCT

Data Import from OCTARVIA-prediction

Import Items

- added resistance in short crested irregular waves [wind waves]
- added resistance in short crested irregular waves [swells]
- wind force coefficients
- hydrodynamic coefficients

Data Import from OCTARVIA-prediction(1)

① EAGLE-OCT.-webのエクスポート
ファイルを選択
インポートに成功すると、ポップアップ
が出るので、OKをクリック

注意： MiPoLin®を利用する場合はスライド8の
EAGLE-OCT.-webのインポートは不要です。
MiPoLin®の詳細はスライド27に記載しています。

② OCTARVIA-webのエクスポート
ファイルを選択
インポートに成功すると、
ポップアップが出るので、
OKをクリック

cloud.nmri.go.jp の内容
following values were imported;
AT in 'input'
Cws0 in 'self propulsion factors'
Cws1 in 'self propulsion factors'
Cth0 in 'self propulsion factors'
Cth1 in 'self propulsion factors'
CetaR0 in 'self propulsion factors'
CetaR1 in 'self propulsion factors'
DP in 'propeller'
n in 'propeller'

OK

cloud.nmri.go.jp の内容
following sheets were imported;
wind sheet
wind waves sheet
swells sheet
hydrodynamic coef sheet

OK

8

SALVIA-OCT.-web : 入力 (パラメータ設定)

port
input
parameter
voyage data_B
voyage data_B_fig
propeller

selector of calculation

Item	Value	Unit	Remark
i_{sw}	1	-	definition of wind [0: relative wind, 1: absolute wind]
i_{sv}	1	-	definition of wave direction [0: based on the north direction (0 deg. means waves from north.), 1: based on the heading direction (0 deg. means head waves.)]
i_{pow}	1	-	calculation method [0: Direct Power Method (DPM), 1: Extended Power Method (EPM)]
i_{cal}	0	-	identification of weather [0: calm sea condition, 1: specific weather condition]
i_{sp}	0	-	load variation effect on self propulsion factors by ISO15016:2015 [0: not considered, 1: considered]

selector of external forces for correction [0: not corrected, 1: corrected]

Item	Value	Unit	Remark
i_{wind}	1	-	correction on winds
i_{wave}	1	-	correction on wind waves
i_{swell}	1	-	correction on swells
i_{drift}	0	-	correction on drift motion
i_{rudder}	0	-	correction on rudder

setting for filtering based on normalized apparent slip ratio

Item	Value	Unit	Remark
$i_{d_{slip}}$	1	-	filtering by normalized apparent slip ratio [0: not use, 1: use]
$slip_m$	1	-	criteria for normalized apparent slip ratio ; $slip_m$

setting for Resistance Criteria Method (RCM)

Item	Value	Unit	Remark
ID_{VP}	1	-	selector for iteration in RCM [0: off, 1: on]
CD_{PC}	2	%	criteria for evaluation in ship speed V_S - engine output BHP plane
δR_{eval}	10	%	rate of resistance increase for extracting the data for evaluation
δR_{fit}	50	%	initial rate of resistance increase for extracting the data for fitting

基本設定

① i_{sw} , i_{sv} : 波、風の設定

使用する実船モニタリングデータに応じて、波、風の向きの定義を設定します

- 風の定義 (絶対／相対)
- 波の定義 (地球基準／船基準)

地球基準 : 北からの波を0度
船基準 : 向波を0度

外乱補正の設定

見掛けスリップ比による フィルタリングの設定

抵抗閾値法の設定

② i_{cal} : パワーカーブの気象・海象

平水中パワーカーブの計算は0、任意の気象・海象でのパワーカーブの計算は1とします

③ 設定後、voyage data_AまたはBタブへいきます (Topで選択した計算項目 ((1A)または(1B)) によってどちらかのタブが存在します)

SALVIA-OCT.-web : 入力（実船モニタリングデータ）

< imeter **voyage data_B** voyage data_B_fig propeller self propulsion factors >

Load Data

set criteria for steady condition [mode-B]

Item	Value	Unit	Remark
Builder	NMRI	-	builder
ID	4894	-	ship ID number

Item	Unit	Remark
time		time(UTC)
longitude	deg.	longitude
latitude	deg.	latitude
V_g	knot	ship speed over the ground
V_w	knot	ship speed through the water
ψ_N	deg.	ship direction
ξ_N	deg.	heading angle
β	deg.	drift angle
δ	deg.	rudder angle
N_{Ec}	rps	orderd main engine revolution
BHP	kW	engine output
FOC	ton	fuel consumption
U_{wind}	m/s	mean wind speed
γ	deg.	wind direction (0deg means head winds.)
H_w	m	significant wave height of wind waves; H_w
T_w	s	mean wave period of wind waves; T_w
θ_w	deg.	primary wave direction of wind waves (0deg means heading waves.) ($0 \leq \theta_w$); θ_w^*
H_s	m	significant wave height of swells; H_s
T_s	s	mean wave period of swells; T_s
θ_s	deg.	primary wave direction of swells (0deg means heading waves.) ($0 \leq \theta_s$); θ_s^*
Δ	ton	displacement
ΔV	knot	difference between ship speed over the ground and ship speed through the water
SFC	g/(kWh)	specific fuel consumption

* subscript 'one side' means [0, 360], 'both side' means [0, 180]

①所定フォーマットに記録された
実船データファイル(csv形式)を
Load Dataボタンでロードします



②ロードに成功するとポップアップ
が出るのでOKをクリックします

cloud.nmri.go.jp の内容

The uploaded file has been loaded.

OK

・データ行数が大きい場合、web上へのデータ反映に
時間がかかります。（OKをクリック後、待機状態にな
りますがそのままお待ちください）

・最大30000行のデータでの動作を確認しています。

③web上にデータが反映されたら、
スクロールして、タブの中ほどへ
移動します

SALVIA-OCT.-web : 入力（実船データ）

実船データのファイルフォーマット（計算項目**1B選択時**）：CSV形式

日付	経度	緯度	対地 船速 (knot)	対水 船速 (knot)	針路 (deg.)	船首 方位 (deg.)	舵角 (deg.)	主機 回転数 (rpm)	主機 出力 (kW)	燃料 消費量 (t/day)	風速 (m/s)	風向 (deg.)	風波			うねり			排水量 (ton)
													有義 波高 (m)	平均 波周期 (s)	主波向 (deg.)	有義 波高 (m)	平均 波周期 (s)	主波向 (deg.)	
2016/9/4 2:00	123.067	29.75	18.9914	19.27	110	108.7	0	82.2	18942.59	2.6	5.6989	293.034	1.6	6.1	348.5	0	0	0	107016
2016/9/4 2:30	123.233	29.7	19.0395	19.39	109.831	108.2	0	82.2	18720.3	2.6	7.0953	300.408	1.61	6.1	348.4	0	0	0	107016
2016/9/4 3:00	123.417	29.7	19.4103	19.79	89.95293	72.8	0	82.3	18695.58	2.6	3.4112	327.869	1.61	6	23.2	0	0	0	107016
2016/9/4 3:30	123.6	29.75	19.7586	18.94	72.30686	68.2	0	82	18647.87	2.6	6.304	311.997	1.62	5.9	27.4	0	0	0	107016
2016/9/4 4:00	123.783	29.8	19.7054	19.47	72.29863	79.1	0	82.4	18691.39	2.6	9.2742	293.694	1.64	5.8	16.1	0	0	0	107016
2016/9/4 4:30	123.967	29.82	19.6787	19.73	83.13015	84.2	0	82.1	18987.73	2.6	7.1368	283.859	1.65	5.8	10.4	0	0	0	107016
2016/9/4 5:00	124.167	29.8	20.2104	20.16	96.62404	89	0	82.3	18793.97	2.6	3.8151	254.389	1.66	5.7	4.9	0	0	0	107016

TopタブのManualボタンから各種ロードサンプルファイルがダウンロードできます

ファイル作成時の注意点

- ✓ 日付はYYYY/MM/DD HH:MM(:SS)の形式で入力します。
- ✓ 舵角は中立時を0度としてください。
- ✓ 風波とうねりを分離しない場合、うねりのパラメータを全て0としてください。
- ✓ 数字以外（文字等）を入力しないでください。
- ✓ 計測できていない項目がある場合は0を入力ください（空白にしたり、詰めないでください）。

SALVIA-OCT.-web : 入力（実船データ）

実船データのファイルフォーマット（計算項目**1A選択時**）：CSV形式

以下の順でデータを格納して作成してください

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 日付（UTC） | 18. 燃料消費量 |
| 2. 経度 | 19. 風速（平均値） |
| 3. 緯度 | 20. 風向（平均値） |
| 4. 対地船速（平均値） | 21. 風速（標準偏差） |
| 5. 対地船速（標準偏差） | 22. 風向（標準偏差） |
| 6. 対水船速（平均値） | 23. 有義波高（風波） |
| 7. 対水船速（標準偏差） | 24. 平均波周期（風波） |
| 8. 針路（平均値） | 25. 主波向（風波） |
| 9. 針路（標準偏差） | 26. 有義波高（うねり） |
| 10. 船首方位（平均値） | 27. 平均波周期（うねり） |
| 11. 船首方位（標準偏差） | 28. 主波向（うねり） |
| 12. 舵角（平均値） | 29. 排水量 |
| 13. 舵角（標準偏差） | |
| 14. 主機回転数（平均値） | |
| 15. 主機回転数（標準偏差） | |
| 16. 主機出力（平均値） | |
| 17. 主機出力（標準偏差） | |

SALVIA-OCT.-web : 入力 (実船データ)

< parameter **voyage data_B** voyage data_B_fig propeller self propulsion factors >

θ_s deg. primary wave direction of swells (0deg means heading waves.) (0 ≤ θ_s ; θ_s °)

Δ ton displacement

* subscript 'one side' means [0, 360], 'both side' means [0, 180]

ΔV knot difference between ship speed over the ground and ship speed through the water

SFC g/(kWh) specific fuel consumption

setting for direction of winds and waves

Item	Value	Unit	Remark
mode _{dir}	0	-	0: one side (0~360 deg.), 1: both side (0~180 deg.)
filter _{dir}	0	-	0: pass, 1: fall

Set true windボタンを押さないとトップでCalculationボタンがアクティブになりません。

set true wind

No.	time	longitude	latitude	V_g	V_w	ψ_N	ζ_N	β	δ	N_{Ec}	BHP	FOC	U_{wi}
		deg.	deg.	knot	knot	deg.	deg.	deg.	deg.	rpm	kW	ton	m/s
1	2016 / 09 / 04 02 : 00	123.067	29.75	18.991	19.27	110	108.7	1.3	0	82.2	18942.59	2.6	5.6
2	2016 / 09 / 04 02 : 30	123.233	29.7	19.039	19.39	109.83	108.2	1.6309	0	82.2	18720.3	2.6	7.0
3	2016 / 09 / 04 03 : 00	123.417	29.7	19.410	19.79	89.952	72.8	17.152	0	82.3	18695.58	2.6	3.4
4	2016 / 09 / 04 03 : 30	123.6	29.75	19.758	18.94	72.306	68.2	4.1068	0	82	18647.87	2.6	6.3
5	2016 / 09 / 04 04 : 00	123.783	29.8	19.705	19.47	72.298	79.1	-6.801	0	82.4	18691.39	2.6	9.2
6	2016 / 09 / 04 04 : 30	123.967	29.82	19.678	19.73	83.130	84.2	-1.0691	0	82.1	18987.73	2.6	7.1
7	2016 / 09 / 04 05 : 00	124.167	29.8	20.210	20.16	96.624	89	7.6240	0	82.3	18793.97	2.6	3.8
8	2016 / 09 / 04 05 : 30	124.35	29.83	20.641	19.51	79.171	75.7	3.4710	0	82	18588.09	2.6	6.5
9	2016 / 09 / 04 06 : 00	124.55	29.87	20.658	19.36	77.064	76.7	0.3647	0	81.9	18715.82	2.6	3.7
10	2016 / 09 / 04 06 : 30	124.75	29.92	20.649	19.47	73.963	77	-3.036	0	82.2	18857.23	2.6	4.8
11	2016 / 09 / 04 07 : 00	124.933	29.93	20.772	19.26	86.377	76.1	10.277	0	82	18951.24	2.6	2.6
12	2016 / 09 / 04 07 : 30	125.133	29.97	20.718	19.5	77.052	86.3	-9.2471	0	82.2	18733.35	2.6	6.6
13	2016 / 09 / 04 08 : 00	125.333	29.98	20.515	19.51	86.746	81.9	4.8464	0	82.1	18748.56	2.6	6.0
14	2016 / 09 / 04 08 : 30	125.517	30	19.929	19.25	83.118	82.4	0.7180	0	82.1	18504.12	2.6	6.8
15	2016 / 09 / 04 09 : 00	125.7	30.03	19.556	19.2	79.150	81.7	-2.5491	0	81.8	18510.83	2.6	8.2

①実船データロード後、「set true wind」を押して、風速、風向の変換を行います

Parameterタブの定義に従い、実船データの風データが相対風の場合は絶対風に変換、絶対風の場合はそのまま転記します

②データ抽出条件の設定


・主機回転数については、下限 (min.) に MCRの回転数の40%の値を入れてください。

・排水量については、inputタブで入力した基準排水量 Δ_{rep} を用い以下の通り入力します

下限 (min.) : 0.95 Δ_{rep} 上限 (max.) : 1.05 Δ_{rep}

③topタブへ移動します

SALVIA-OCT.-web : 計算



The screenshot displays the SALVIA-OCT.-web interface. At the top, the header reads 'SALVIA-OCT.' with the subtitle 'Smart Analysis of a Vessel In Actual seas'. Below the header is a navigation bar with links: top, import, input, parameter, ShipDC, polaris, voyage data_B, and vo. The main content area is divided into two sections. The first section, 'PRELIMINARY DATA CHECK', contains two checkboxes: (A) using mean value and standard deviation, and (B) using mean value. The second section, 'CALCULATION ITEMS', contains several checkboxes: (1) Preliminary data filtering (checked), (1A) using mean value and standard deviation (unchecked), (1B) using mean value (checked), (2) Data correction on sea state (checked), (3) Ship performance Assessment (checked), (3A) based on Resistance Criteria Method (checked), (3B) based on Estimated Performance Curve (unchecked), and (4) Assessment of fouling and aging (unchecked). At the bottom of the interface, there is a row of buttons: Data Input, Calculation (highlighted with a red box), Save, Load, Data Import, Data Export, and Manual. Below this row is a single button labeled Converter.



データ入力が完了すると、Calculationボタンがアクティブになります
→Calculationボタンを押して、計算を実行してください

計算結果

SALVIA-OCT.-web : 出力

実船モニタリングデータ と定常性フィルタリング

Voyage data AまたはBタブにグラフが、
preliminary filtered data AまたはBタブに定常性
フィルタリング後のデータが表示されます



number of filtered data



206

No.	time	longitude	latitude	V_g	V_w	Ψ_N	ξ_N	β	δ	N_{Ec}	BHP	FOC	U_{wind}
		deg.	deg.	knot	knot	deg.	deg.	deg.	deg.	rpm	kW	ton	m/s
1	2016-09-04 02:00:00	123.067	29.75	18.991419.27	110	108.7	1.3	0	82.2	18942.59	2.6	5.7	
2	2016-09-04 02:30:00	123.233	29.7	19.039519.39	109.831	108.2	1.6	0	82.2	18720.3	2.6	7.1	
6	2016-09-04 04:30:00	123.967	29.82	19.678719.73	83.1302	84.2	-1.1	0	82.1	18987.73	2.6	7.14	
15	2016-09-04 09:00:00	125.7	30.03	19.556119.2	79.15	81.7	-2.5	0	81.8	18510.83	2.6	8.29	
16	2016-09-04 09:30:00	125.883	30.05	19.147419.15	82.731	80.6	2.1	0	82	18636.76	2.6	7.46	
26	2016-09-04 14:30:00	127.767	30.23	20.288220.49	73.1123	73.8	-0.69	0	84.8	20064.79	2.6	6.05	
27	2016-09-04 15:00:00	127.95	30.28	20.556 20.36	72.2186	75	-2.8	0	85.2	20101.15	2.6	5.24	
28	2016-09-04 15:30:00	128.15	30.32	20.733620.69	77.0083	78.7	-1.7	0	84.8	19872.1	2.6	6.24	
65	2016-09-05 14:30:00	137.05	33.45	21.232 21.08	62.0175	60.9	1.1	0	84.7	20208.14	2.6	5	
72	2016-09-05 18:00:00	138.283	34.07	20.433920.59	58.9484	60.7	-1.8	0	84.8	20195.98	2.6	2.92	
73	2016-09-05 18:30:00	138.467	34.15	21.035820.91	63.0981	61.1	2	0	84.5	19976.47	2.6	4.5	
74	2016-09-05 19:00:00	138.65	34.25	20.865720.75	56.1611	58.1	-1.9	0	84.8	20029.03	2.6	5.1	
75	2016-09-05 19:30:00	138.833	34.33	20.836920.63	61.7731	59.9	1.9	0	85	19897.58	2.6	7.11	
76	2016-09-05 20:00:00	139	34.42	20.526320.3	57.3706	60.2	-2.8	0	84.7	19620.64	2.6	7.33	
103	2016-09-06 09:30:00	144.467	36.95	20.887920.85	62.2861	64.4	-2.1	0	84.6	19813.74	2.6	9.49	
104	2016-09-06 10:00:00	144.667	37.02	20.628520.71	66.399	67.1	-0.7	0	84.6	20040.87	2.6	8.82	
107	2016-09-06 11:30:00	145.25	37.27	20.933320.83	60.5881	62.1	-1.5	0	84.7	20122.81	2.6	7.18	
110	2016-09-06 13:00:00	145.833	37.5	20.705421.19	63.3164	64	-0.68	0	84.5	20342.66	2.6	9.25	
111	2016-09-06 13:30:00	146.033	37.57	20.543120.36	66.2456	64.6	1.6	0	84.7	20052.3	2.6	8.42	
112	2016-09-06 14:00:00	146.217	37.65	20.980121.01	62.0669	63.2	-1.1	0	84.7	20222.29	2.6	9.07	
113	2016-09-06 14:30:00	146.417	37.73	21.393921.05	63.2456	65.5	-2.3	0	84.8	20247.38	2.6	16.18	
127	2016-09-06 21:30:00	149.35	38.9	20.976320.54	62.8737	60.3	2.6	0	84.6	19760.19	2.6	9.92	
128	2016-09-06 22:00:00	149.55	38.98	21.138320.68	62.8476	62.9	-0.052	0	84.8	20182.68	2.6	12.82	
131	2016-09-06 23:30:00	150.167	39.22	21.415221.14	67.7514	66.7	1.1	0	84.5	19598.29	2.6	8.77	
133	2016-09-07 00:30:00	150.583	39.35	21.130720.86	66.758	67.1	-0.34	0	84.2	19943.71	2.6	9.14	

SALVIA-OCT.-web : 出力

外乱修正結果

corrected data ALL タブ、corrected data for RCM タブに外乱修正結果が表示されます




SALVIA-OCT.-web : 出力

実船性能評価結果（抵抗閾値法）

Summary of RCMタブ(3A選択時)、
based on estPCタブ(3B選択時)に外乱修正結果が表示されます

<	waves	swells	corrected data ALL	corrected data for RCM	summary of RCM	data f >
results of RCM						
Item	Value	Remark				
Pass Grade	Pass	Pass : power curve obtained by the straight procedure G1 : power curve by the initial criterion of δR for the fitting data G2 : power curve by the initial criterion of δR for the fitting data with $b_n=3$ G3 : power curve by no filtering of δR for the fitting data with $b_n=3$				
δR_{resfit}	50	resultant δR for extracting the data for fitting (unit : %)				
N_{d_eval}	107	number of the data for evaluation				
N_{d_fit}	136	number of the data for fitting				


評価結果に対する品質情報（3A選択時）



外部サービスの利用

外部サービスご利用

本アプリには、ShipDC及び日本気象協会のPOLARIS Hindcastを利用しデータを取得する機能、また三菱造船のMiPoLin®の出力の一部を変換し、反映する機能が備わっています



外部サービスのご紹介

ShipDCの提供するShipDCサービス、日本気象協会が提供するPOLARIS Hindcast、三菱造船の提供するMiPoLin®について詳細は下記をご覧ください

ShipDC	セキュリティ性の高い陸上のデータセンターに保管された船社等が保有する実船モニタリングデータを共有するサービス
https://www.shipdatacenter.com/	
日本気象協会 POLARIS Hindcast	日本気象協会独自の波浪推算モデルに基づき推算を行った高精度な追算データベースを使用時空間内挿により船舶の航跡（緯度・経度）に紐づけたデータを提供するサービス
https://www.jwa.or.jp/	
三菱造船 MiPoLin®	三菱造船が保有する大規模な水槽試験データベースと船舶建造で培った実績・ノウハウを活用し、推進性能の推定と船型の生成を行うサービス
https://www.mhi.com/jp/business/products-services/ships-ocean/shipbuilding-engineering/power-prediction-lines-selection-mipolin	

- ShipDCの実船モニタリングデータを取得するには事前に**ShipDCよりキーファイルを発給し、海技研クラウドにてアカウント申請**の必要があります
- POLARIS Hindcastの気象海象データを取得するには**海技研クラウドにてアカウント申請**が必要となります
- **三菱造船のMiPoLin®をご利用いただいているユーザー**の方はMiPoLinの出力の一部をSALVIA-OCT.-webにインポートできます

外部サービスの利用 : ShipDCからの実船モニタリングデータ取得



事前に各ユーザーとShipDCとの契約、海技研クラウドでの申請が必要です

< top input parameter ShipDC

Confirm available data

key

ユーザーに発給されたkeyファイルを指定

アクセス可能なデータのリストを取得

Available data

	shipid	dataClass	datatype/shipField	availableFrom	availableTo
☒	key	losData	ShipData	2021-10-01	2022-12-31

対象の船にチェックすると

アクセス可能な船が全て表示される

船舶IDやデータ期間が自動的にセットされる（手動で変更可能）

Input target range

ship ID DataType/ShipField

from to range target

データ取得開始

Output to SALVIA-OCT

☐ Select average value (recommended)
☐ Select instantaneous value

平均値か瞬時値を選択
(船により片方しかない場合もあります)

ブラウザ上に反映

ダウンロード

外部サービスの利用 : ShipDCからの実船モニタリングデータ取得

ShipDCデータを転記後のvoyage data_Bタブ

<

parameter

ShipDC

polaris

voyage data_B

voyage data_B_fig

>

nweather

24

frequency of sampling data

Item	Value	Unit	Remark
fsd	30	min	period of measurement

set true wind

No.	time	longitude	latitude	V _g	V _w	Ψ _N	ξ _N	β	δ	N _{Ec}	BHP	FOC	U _{wind0}	V
		deg.	deg.	knot	knot	deg.	deg.	deg.	deg.	rpm	kW	ton	m/s	d
1	2023/08/10 00:00	153.9560	-7.749	10.778	10.339	0	0	0	-0.13	61.308	4043.393	0	6.93	
2	2023/08/10 01:00	153.9581	-7.649	10.517	10.632	0	0	0	-0.07	61.875	4230.867	0	7.07	
3	2023/08/10 02:00	153.9602	-7.550	9.8302	9.8605	0	0	0	0.05	60.369	4281.662	0	7.38	
4	2023/08/10 03:00	153.9623	-7.451	11.080	10.765	0	0	0	0.14	59.632	4233.452	0	7.73	
5	2023/08/10 04:00	153.9644	-7.352	10.501	10.119	0	359.99	-0.009	0.22	60.621	4223.117	0	8.1	
6	2023/08/10 05:00	153.9665	-7.253	11.469	10.312	0	359.99	-0.009	0.25	59.905	4172.423	0	8.48	
7	2023/08/10 06:00	153.9686	-7.154	10.482	9.9635	0	359.98	-0.019	0.25	60.078	4279.309	0	8.86	
8	2023/08/10 07:00	153.9707	-7.054	9.3676	9.8003	0	359.98	-0.019	0.28	61.706	4164.124	0	8.23	
9	2023/08/10 08:00	153.9728	-6.955	10.091	9.8685	0	359.98	-0.019	0.27	60.470	4279.806	0	7.67	
10	2023/08/10 09:00	153.9748	-6.856	10.558	10.374	0	359.99	-0.009	0.25	60.122	4032.515	0	7.18	
11	2023/08/10 10:00	153.9769	-6.757	11.029	10.735	0	359.99	-0.009	0.2	61.287	4126.011	0	6.76	
12	2023/08/10 11:00	153.9790	-5.991	11.033	10.708	0	359.99	-0.009	0.11	59.667	4094.755	0	6.43	
13	2023/08/10 12:00	153.9811	-6.559	10.917	10.269	0	359.99	-0.009	0.04	60.133	4260.513	0	6.03	
14	2023/08/10 13:00	153.9832	-6.459	11.084	10.720	0	359.98	-0.019	0.2	59.925	4276.359	0	5.43	
15	2023/08/10 14:00	153.9853	-6.360	11.099	10.817	0	359.97	-0.029	0.35	60.077	4081.962	0	4.81	

①データ転記直後は、海象データ、排水量データがない※ため、タブが赤くなります

※ShipDCから取得データには、排水量が含まれていません。

②set true windボタンを押して、絶対風速・風向をアプリ上に入力します

③排水量は、Set Profileボタンにより排水量データをアプリ上にアップロードします

Set profile

外部サービスの利用 : ShipDCからの実船モニタリングデータ取得

排水量データのファイルフォーマット : CSV形式

3

2023/07/10 07:30:00	182838	16.5	16.5
2023/08/01 10:30:00	182700	16.5	16.5
2023/08/08 00:00:00	175000	15.8	15.8

TopタブのManualボタンから各種ロードサンプルファイルがダウンロードできます

<注意点>

- 1行目 : 2行目以降のデータ行数
- 日時、時刻、排水量(ton)、船首喫水(m)、船尾喫水(m)の順に入力
- 日時、時刻については桁数に注意してください（一桁の場合は先に0を付ける）

外部サービスの利用：POLARIS Hindcastからの気象海象データ取得

SALVIA-OCT.
Smart Analysis of a Vessel In Actual seas

< parameter ShipDC **polaris** voyage data_B voyage data_B_fig

Weather Data
☒ Global Data ☐ Coastal Data

set date and position
☒ use the data on voyage data_A/B tab
☐ upload CSV file

package 2:T1st

status message

request number count

divide size Type

status message

specification of waves
☒ wind waves and swells ☐ resulting waves

☐ add wind data to voyage data_A/B tab

事前に海技研クラウドでの申請が必要です

全休版、日本近海版の選択

日時・緯度経度のセット

Voyage data AまたはBタブに入力している日時・緯度経度をそのまま入力することができます

事前処理（要求番号取得）

事前処理の結果

取得予定のデータ点数

データ取得開始（課金が生じます）

「風波＋うねり」か「合成波」を選択

風データをvoyage data_A/Bタブに反映させる場合はチェック

ブラウザ上に反映 ダウンロード

外部サービスの利用 : MiPoLin[®]の利用

MiPoLin[®]（三菱造船の提供するサービス）の結果を利用することができます

注意： MiPoLin[®]を利用する場合はスライド8のEAGLE-OCT.-webのインポートは不要です

Data Import from MiPoLin files


Import Items

- Input (without A_T)
- propeller open characteristics
- self-propulsion factors

Data Import from MiPoLin files

ImportタブのData Import MiPoLin filesボタンをクリック

Notice: The projected transverse area above water line (A_T) is not provided by MiPoLin.



別途MiPoLin[®]で得られる
船体データと性能データのファイルを同時に選択します
ファイル名は
船体データ：in-hullform.txt
性能データ：in-perf.txtとしてください

cloud.nmri.go.jp の内容

Update completed.


OK

自動でSALVIA-OCT.-web用
に変換し、反映します

その他

SALVIA-OCT.-web : Save/Load, export機能

Top画面のボタン



計算結果の保存
(JSON形式)

計算結果の読込
(JSON形式)

OCTARVIA-web 向
けのファイル出力
(JSON形式)

マニュアル、アップ
ロードファイルのサン
プルのダウンロード

エクセル形式とjson形
式 (save ファイル)
のコンバータ

クリックすると、自動的にローカルにダウンロードされます

Saveデータのエクセルファイルへの変換

- ✓ Saveデータについては、専用コンバーターによりエクセルファイルに変換できます。
- ✓ エクセルでの入力データをJSON形式に変換し、SALVIA-OCT.-webでロードすることも可能です。

EAGLE-OCT.-web
で使用


Converter for web application	
EAGLE-OCT.	SALVIA-OCT.
JSON to Excel	JSON to Excel
Excel to JSON	Excel to JSON
	
Ver. 1.0	

webアプリのSaveデータをエクセルに変換

エクセルの入力データをJSONに変換

専用コンバーター（エクセルで動作）

アプリ間の連携



実船モニタリングデータ解析で必要となる以下の入力は外部サービスから取得できます

- (1)実船モニタリング解析で必要となる実船モニタリングデータ（船速、回転数、出力など）はShipDCのデータ提供サービスより取得できます。
- (2)気象海象データ（平均風速、平均風向、有義波高、卓越波向、平均波周期など）は日本気象協会のデータ提供サービスであるPOLARIS Hindcastより取得できます。
- (3)船体性能・プロペラ性能はEAGLE-OCT.-webまたはMiPoLin®より取得できます。
- (4)外力（波浪中抵抗増加、風圧抵抗係数など）はOCTARVIA-webより取得できます。